SCHUBLADEN-TÜR-KOMBINATION

VIVANDIO BUILT-IN VI-BA2-SDTN

MONTAGEANLEITUNG

vivandio

INHALTSVERZEICHNIS

BEVOR ES LOSGEHT S. 3-4

AUFBAU S. 5

KORPUS: Schritte I-II S.6

TÜR: Schritte III-IV S.7

SCHUBLADEN: Schritte V-VII S. 7-9

EINBAU S. 10

ALLGEMEINE HINWEISE S. 11

BEVOR ES LOSGEHT

LIEFERUMFANG

Ist alles da? Bitte prüfe deine Lieferung vor der Montage auf Vollständigkeit.



1 x Rahmen (A)



1 x Blende Tür (B)



2 x Blende Schublade (C)

3 x Griffleiste (D)



2 x Korpus Seitenwand (E)



2 x Korpus Boden/Deckel (F)



1 x Korpus Rückwand (G)



4 x Schublade Seitenwand (H)



2 x Schublade Boden (I)

2 x Schublade Rückwand (J)



2 x (K)
Anschlagwinkel



2 x (L)
Topfscharniere



2 x (M)
Kreuzmontageplatten

4 x (N)
Teleskopschienen



69 x (O)
Schrauben
M4

52 x (P)
Muttern M4

4 x (Q)
Senkkopfschrauben M4



12 x (R)
Distanzplatten

WERKZEUGE UND HILFSMITTEL

Folgendes wird zusätzlich benötigt:

- Kreuzschraubenzieher

WICHTIGE HINWEISE

Nutze zur Montage eine weiche Unterlage, um Kratzer auf dem Edelstahl zu vermeiden.

Ziehe vorsichtig die Schutzfolie ab und kontrolliere die Ware auf Kratzer und Beschädigungen. Bitte beachte, dass Beschädigungen der Schutzfolie teilweise Spuren auf dem Edelstahl hinterlassen können, die aussehen wie Kratzer, sich aber mit einem weichen Tuch abreiben lassen.

Für einen noch einfacheren Aufbau findest Du unter folgendem Link hilfreiche Videos zu unseren Produkten.

www.vivandio.com/downloads

KORPUS

I. AUFBAU KORPUS

Benötigte Teile:

1 x Korpus Rückwand (G)
2 x Korpus Seitenwand (E)
2 x Korpus Boden/ Deckel (F)
4 x Schrauben (O) und Muttern (P)


Abb. I

1. Zuerst die beiden Seitenwände (F) auf die Rückwand (G) stecken. Dafür die Seitenwände so drehen, dass die Haken auf einer Seite nach unten und auf der anderen Seite nach oben zeigen.

2. Nun die Haken der Seitenwände in die Schlitze an der Rückwand führen und einhaken (siehe **Abb. I**).

3. Boden und Deckel (F) werden dann mit dem gleichen Steckprinzip an den Seitenwänden befestigt, sodass die Lasche hinten an die Rückwand anstößt.

4. Boden und Deckel mit jeweils zwei Schrauben (O) und Muttern (P) von innen an der Rückwand festschrauben.

II. KORPUS AN RAHMEN

Benötigte Teile:

Korpus aus Schritt I
1 x Rahmen (A)
8 x Schrauben (O) und Muttern (P)


Abb. II

1. Der Korpus kann links oder rechts angebaut werden - je nachdem auf welcher Seite die Doppelschublade sitzen soll.

2. Den Korpus nun am Rahmen (A) festschrauben - an der langen Seite mit vier Schrauben (O) und Muttern (P) und an den kurzen Seiten mit jeweils zwei Schrauben und Muttern. (Position der Schrauben siehe **Abb. II**)

TÜR

III. AUFBAU DER TÜR

Benötigte Teile:

1 x Blende (B), 1 x Griffleiste (D)
2 x Kreuzmontageplatten (M)
2 x Topfscharniere (L)
7 x Schrauben (O)
4 x Muttern (P)
4 x Senkkopfschrauben (Q)



Abb. III

1. Die Kreuzmontageplatten werden mit zwei Schrauben (O) und Muttern (P) am Rahmen befestigt. (Position der Schrauben siehe **Abb. III**)
   Die Schrauben sollten noch nicht ganz festgedreht werden, um später die Tür zu justieren.

2. Die Griffleiste (D) mit drei Schrauben (O) an der Blende fixieren.

3. Je nach gewünschtem Türanschlag werden nun entweder auf der linken oder auf der rechten Seite die Perforationen für die Topfbänder herausgelöst.

4. Anschließend die Topfscharniere (L) mit je zwei Senkkopfschrauben (Q) an der Rückseite der Tür anbringen.

IV. EINSETZEN DER TÜR

Benötigte Teile:

2 x Türanschlagwinkel (K)
4 x Schrauben (O) und Muttern (P)



Abb. IV

1. Noch vor dem Einsetzen der Tür sind die Anschlagwinkel (K) mit je zwei Schrauben und Muttern oben und unten am Rahmen anzubringen. Nutze dafür je nach gewünschter Seite des Türanschlags wahlweise die beiden linken oder rechten Löcher (siehe **Abb. IV**).

2. Nun wird die Tür eingesetzt, indem die Topfscharniere auf die Kreuzmontageplatte geschoben werden, bis sie einklicken.

3. Mit den Schrauben sollte nun die Tür justiert werden, sodass sie parallel zur Rahmenkante einen gleichmäßigen Spalt bildet.

SCHUBLADEN

V. SCHUBLADENKORPUSSE AUFBAUEN

Benötigte Teile:

4 x Schublade Seitenwand (H)
2 x Schublade Boden (I)
2 x Schublade Rückwand (J)
8 x Schrauben (O) und Muttern (P)

1. Den Boden (I) so drehen, dass die vordere Lasche nach oben und die hintere Lasche nach unten zeigt.

2. Die beiden identischen Seitenwände (H) so halten, dass sich die Haken und Schlitze an der unteren Kante befinden. Die Schlitze zeigen auf einer Seite nach vorne und auf der anderen Seite nach hinten.



Abb. V

3. Entsprechend wird nun eine Seitenwand von hinten nach vorne in die Schlitze des Bodenteils eingeschoben. Die zweite Seitenwand umgekehrt von vorne nach hinten einschieben (siehe **Abb. V**).

4. Anschließend wird die Rückwand (J) von oben nach unten eingeschoben (siehe **Abb. V**).
Diese wird jetzt mit vier Schrauben fixiert - an den Seitenwänden mit je einer und am Boden mit zwei Schrauben (O) und Muttern (P). Dabei von innen nach außen schrauben.

5. Teilschritte 1-4 für die zweite Schublade wiederholen.

VI. SCHUBLADENBLENDEN

Benötigte Teile:

2 x Griffleiste (D)
2 x Schubladenblende (C)
14 x Schrauben (O)

1. Mit drei Schrauben (O) wird die Griffleiste (D) an der Blende (C) befestigt.

2. Die Blende wird mittels Steckverbindung von oben nach unten auf den Schubladenkorpus aus Schritt V aufgesetzt.

3. Die Seitenwände nun mit je einer Schraube (O) und den Boden mit zwei Schrauben an der Blende befestigen.

4. Teilschritte 1-3 für die zweite Schublade wiederholen.

VII. TELESKOPSCHIENEN BEFESTIGEN

Benötigte Teile:

4 x Teleskopschienen (N)
24 x Schrauben (O) und Muttern (P)



Abb. VII.2



Abb. VII.3

1. Die Teleskopschienen (N) zuerst auseinanderziehen. Dazu durch Aushaken des schwarzen Kunststoffteils die innere Schiene herauslösen.

2. Der innere Teil der Schiene wird mit drei Schrauben (O) und Muttern (P) pro Seite an der Schublade befestigt. Hierbei wird von außen geschraubt. (Position Schrauben siehe **Abb. VII.2**)

3. Die äußere Schiene wird ebenfalls mit drei Schrauben und Muttern im Inneren des Korpus befestigt. (Position Schrauben siehe **Abb. VII.3**).

4. Anschließend die Schublade einfach aufschieben, bis die Schiene wieder einklickt.

5. Teilschritte 1-4 für die zweite Schublade wiederholen.

EINBAU

Nimm zur Montage die Tür und Schublade heraus, um den Rahmen in die Küchenzeile einzusetzen. Die zusätzlichen Distanzplatten (R) können optional zur Verschraubung mit dem Mauerwerk genutzt werden.
Die benötigten Schrauben hängen von der Beschaffenheit des Mauerwerks ab und sind nicht im Lieferumfang erhalten.

Benötigte Teile:

12 x Distanzplatten (R)
12 x Schrauben
ggf. Klebeband

1. Befestige die Distanzplatten außen auf dem Rahmen. Achte darauf, dass die Distanzplatten mittig über dem Langloch liegen (siehe Abb.V.1). Nutze Klebeband, um die Distanzplatten zu fixieren. So erleichterst du dir das einsetzen.
2. Setze den Rahmen vorsichtig in das Mauerwerk.
3. Verschraube den Rahmen mit dem Mauerwerk (siehe Abb.V.2).
4. Setze die Tür und Schubladen anschließend wieder ein.



Abb.V.1



Abb.V.2

ALLGEMEINE HINWEISE

PFLEGEHINWEISE

Bitte die gängigen Pflegetipps für Edelstahl berücksichtigen und immer in Bürstrichtung reinigen.

FEEDBACK

Egal ob Lob, Kritik, Fragen oder Anregungen - wir helfen dir gerne und freuen uns auf deine Rückmeldung.

www.vivandio.com/kontakt

vivandio

www.vivandio.com
+49 (0)721 7540917-0