

OUTDOOR SPÜLE UND ARMATUR

VI-SA2M / L / XL

VI-SA2-k / w

MONTAGEANLEITUNG



INHALT

I.	HINWEISE	S. 2-3
II.	AUSSPARUNG ARBEITSPLATTE	S. 3
III.	EINSATZ DES ABLAUFS	S. 3
IV.	ANSCHLÜSSE	S. 4
V.	EINLASSEN IN DIE ARBEITSPLATTE	S. 4
	SERVICE	S. 5

BEVOR ES LOSGEHT

I. HINWEISE

Auspacken:

- Zum Aufbau einen weichen Untergrund verwenden, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird

Lieferumfang:

Spülen und Armaturen werden getrennt verkauft. Je nach Ausführung und Kombination variiert der aufgeführte Lieferumfang.

- Spülbecken
- Armatur
- Ablaufventile, Sieb und Dichtungsringe
- Überlaufventil und Schlauch
- Abwasserschlauch, Abwasserverteiler, Dichtungsringe
- Ggf. Adapter für Gartenanschluss

Wartung:

- Bei Frostgefahr muss das Wasser abgestellt und abgelassen werden. Mit Druckluft sollte Restnässe entfernt werden, um einen Defekt der Kartusche im Winter zu verhindern.

Hilfsmittel zum Aufbau:

- Hilfsmittel zum Abdichten (ggf. Silikon oder selbstklebendes Dichtungsband)

Hilfe:

- Die neueste Version der Anleitung und hilfreiche Videos findest du hier:



www.vivandio.com/downloads

MONTAGE

II. AUSSPARUNG DER ARBEITSPLATTE

Lasse von deinem Arbeitsplattenlieferanten eine Aussparung in der Arbeitsplatte entsprechend dem Datenblatt an der gewünschten Position der Spüle ausführen.

III. EINSATZ DES ABLAUFS

Der Ablauf besteht aus fünf Teilen:

- Siebeinsatz
 - oberes Ablaufventil (Edelstahl)
 - 2x Gummidichtung
 - unteres Ablaufventil (grau)
1. Das untere Ablaufventil (grau) nehmen und den größeren Gummi einsetzen. Das Ventil nun von unten an das Ablaufloch der Spüle halten.
 2. Von oben wird nun das obere Ablaufventil (Edelstahl) in das Loch des Auslaufs gesetzt. Du kannst hier optional den zweiten Dichtungsring verwenden. Wird der Dichtungsring genutzt, dann wird er zwischen das obere Ablaufventil und die Spüle gelegt.
 3. Nun die Schraube festziehen, die die beiden Ablaufventile verbindet.
 4. Von oben kann nun das Sieb eingesetzt werden. Durch Drücken wird es verschlossen und durch Ziehen wieder geöffnet.

IV. ANSCHLÜSSE

1. Anschluss des Abflusses:

Die blauen Dichtungen gehören auf die Schraubverschlüsse am Abflussverteiler. Dieser wird nun von unten an das graue Ablaufventil geschraubt (mit einem der beiden Dichtungsringe).

2. Anschluss des Überlaufs:

Das Überlaufventil mit der viereckigen Öffnung wird von hinten an den Überlauf der Spüle geschraubt und dann mittels des dünneren Schlauchs mit dem Abwasserverteiler verbunden.

3. Anschluss an Abwasser:

Der größere Ablaufschlauch wird nun mit dem zweiten blauen Dichtungsring an den Abwasserverteiler geschraubt und das dickere Ende mit dem Abfluss verbunden.

V. EINLASSEN IN DIE ARBEITSPLATTE

Nun ist die Spüle fertig montiert und kann in die Arbeitsplatte eingelassen werden.

1. Die Spüle dafür auf den Kopf legen und auf den unteren überstehenden Rand entsprechendes Fixierungsmaterial auftragen.
(z.B. der Arbeitsplatte entsprechend geeignetes Silikon oder selbstklebendes Dichtungsband)
2. Positioniere nun die Spüle in der Aussparung der Arbeitsplatte, entferne evtl. herausquellendes Silikon und lasse die Fixierung aushärten.
3. Anschließend kann die Armatur eingesetzt werden. Dazu die unterste Befestigung abschrauben, Dann die Armatur von oben durch das Loch im Spülenrahmen einsetzen und von unten unter der Arbeitsplatte die Befestigung festziehen.

Nun kann die Armatur bereits an die Wasserzufuhr angeschlossen werden.

SERVICE

Hast du Fragen oder möchtest du uns etwas mitteilen?

Wir helfen dir gerne und freuen uns auf deine Rückmeldung unter



www.vivandio.com/kontakt

vivandio

www.vivandio.com

+49 (0)6151-3944250