
QUUB

Anleitung



vivandio

MT-AL-Q3-1.2

WILLKOMMEN



Liebe Kund:innen,


herzlichen Dank für deinen Kauf! Wir schätzen dein Vertrauen in unsere Qualitätsprodukte und freuen uns, dich auf deiner kulinarischen Reise im Freien begleiten zu dürfen.

Bevor du dein Produkt in Betrieb nimmst, bitten wir dich, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. So kannst du das Beste aus deinem neuen Produkt herausholen und gleichzeitig Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch vermeiden. Bitte beachte, dass wir keine Haftung für Schäden übernehmen können, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Um dir dabei zu helfen, das Beste aus deinem neuen Produkt herauszuholen, haben wir auf unserer Website eine Vielzahl von hilfreichen Ressourcen für dich zusammengestellt. Dort findest du detaillierte Anleitungen, nützliche Tipps und inspirierende Videos, die dich bei der Nutzung unterstützen.

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Produkt und hoffen, dass es dir über viele Jahre hinweg zuverlässig zur Seite steht!

Klicke auf die Links, um Anleitungen, Produktvideos oder Antworten auf häufige Fragen zu finden!



WWW.VIVANDIO.COM/DOWNLOADS



WWW.YOUTUBE.COM/VIVANDIO



WWW.VIVANDIO.COM/HILFE

vivandio

Live outdoor cooking

vivandio ist dein Spezialist rund um die Outdoor Küche. Mit unserer jahrelangen Erfahrung bieten wir eine Produktpalette an, die speziell für den Einsatz im Freien geeignet ist. Das Herz von vivandio liegt in Deutschland. Wir designen und entwickeln unsere Produkte hier und lassen sie soweit möglich auch regional in bestmöglicher Qualität produzieren.

NACHHALTIGKEIT

INNOVATIVES DESIGN


LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG

EINFACHER AUFBAU

HOCHWERTIGE QUALITÄT

Entdecke das vielseitige Outdoor Cooking-Sortiment von vivandio! Hochwertige Materialien, eine sorgfältige Herstellung und ein modernes Design zeichnen die Produkte von vivandio aus und bringen das Outdoor Küchen-Feeling in deinen Garten!






Einbaugeräte zum Grillen und Kochen

Spülen, Armaturen und Kühlschränke

Schubladen und Türen zum Einbauen


Smarte Modulküchen und DIY-Systeme





FEATURES

QUUB



INHALTSVERZEICHNIS

I. HINWEISE 6

1 Hinweise 7
1.1 Auspacken 7
1.2 Hinweise zur Entsorgung 7
1.3 Reinigung & Pflege.. 7
1.4 Garantie 8

2 Bevor es losgeht 9

3 Abweichende Bauteile 10

II. STEP BY STEP 11

1 Step by step 12
1.1 Vorbereiten 12
1.2 Aufbauen Korpus 12
1.3 Aufbauen Upgradekits 13
1.4 Anschließen 13

III. KORPUS 14

1 Einzelmodul 15
1.1 Verpackungseinheit 15
1.2 Montage 17

2 Doppelmodul 22
2.1 Verpackungseinheit 22
2.2 Montage 24

3 Grillmodul 28
3.1 Verpackungseinheit 28
3.2 Montage 30

4 Nivellierfüße 39
4.1 Verpackungseinheit 39
4.2 Montage 40

5 Lenkrollen 41
5.1 Verpackungseinheit 41
5.2 Montage 42

IV. UPGRADEKITS 43

1 Tür 44
1.1 Verpackungseinheit 44
1.2 Montage 45

2 Schublade 47
2.1 Verpackungseinheit 47
2.2 Montage 48

3 Kühlschrankkit 52
3.1 Verpackungseinheit 52
3.2 Montage 53

4 Zwischenboden 56
4.1 Verpackungseinheit 56
4.2 Montage 57

5 Rückwandsystem 59
5.1 Verpackungseinheit 59
5.2 Montage 60

V. PRODUKTMASSE 62

1 Einzelmodul 63
1.1 Tür 63
1.2 Schublade 64

2 Doppelmodul 65
2.1 Tür 65
2.2 Schublade 66

3 Grillmodul 67
3.1 Tür 67
3.2 Schublade 68

4 Zubehör 69
4.1 Rückwandsystem 69
4.2 Wetterschutzhülle Einzelmodul 70
4.3 Wetterschutzhülle Doppelmodul 71

I. HINWEISE

1 HINWEISE

1.1 Auspacken

Überprüfe sofort nach dem Auspacken, ob alle Teile der Außenküche vollständig und unbeschädigt sind. Achte dabei besonders auf mögliche Transportschäden. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, kontaktiere uns bitte innerhalb von 14 Tagen, damit wir eine Lösung finden können.

Achte darauf, das Verpackungsmaterial vorsichtig zu entfernen, um Kratzer oder andere Beschädigungen an den Oberflächen der Außenküche zu vermeiden. Bewahre das Verpackungsmaterial nach dem Auspacken auf, falls du die Außenküche transportieren oder zurücksenden musst. Entferne die Schutzfolie erst kurz vor dem endgültigen Aufbau und der Installation. So vermeidest du Kratzer und Verschmutzungen während der Montage und beim Transport.

Kinder sollten niemals mit Verpackungsmaterialien spielen, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können!

1.2 Hinweise zur Entsorgung

Die Verpackung besteht aus recyclebaren Materialien wie Wellpappe (Altpapier), Styropor, Kunststofffolie und Paketband (Grüner Punkt). Bitte entsorge das Verpackungsmaterial gemäß den örtlichen Vorschriften. Pappe und Papier können recycelt werden, während Kunststoff und Styropor an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden sollten.

Solltest du alte Geräte oder Teile ersetzen, beachte bitte die Entsorgungshinweise für Elektrogeräte und Altmetall. Wende dich an deinen örtlichen Entsorgungsbetrieb oder eine autorisierte Sammelstelle.

1.3 Reinigung & Pflege...

... Allgemein

Beachte, dass Außenküchen-Produkte nicht vollständig wasserdicht sind. Regenwasser kann durch Öffnungen im Korpus, der Arbeitsplatte oder bei Einbaugeräten eindringen. Um Schäden zu vermeiden, empfehlen wir, die Produkte unter einem Überdach aufzustellen.

Überprüfe regelmäßig alle Schrauben und ziehe sie bei Bedarf nach, um Auslaufen oder Schäden zu verhindern.

Kontrolliere vor der Nutzung gründlich alle Elektro- und Gasleitungen, um mögliche Schäden oder Sicherheitsrisiken auszuschließen. Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest und korrekt installiert sind. Achte auf sichtbare Anzeichen von Abnutzung, Rissen oder Lecks. Bei Unsicherheiten oder Auffälligkeiten, wie Lecks oder Stromproblemen, ziehe sofort einen Fachmann zur Prüfung hinzu.

... Edelstahl/Stahl | Natur

Verzichte auf Stahlwolle und trockene Tücher, da diese Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen können. Nutze stattdessen ein feuchtes, weiches Baumwolltuch und reinige immer in Bürstrichtung des Materials.

Vermeide aggressive Putzmittel wie Scheuermittel, Rohrreiniger, Bleichmittel sowie Reiniger mit Chlor, Jod oder Brom. Verwende milde Edelstahlreiniger. Nach der Anwendung sollten die Oberflächen gründlich mit Wasser abgespült und abgetrocknet werden.

Flecken oder Verkrustungen sollten vorab eingeweicht werden, um sie leichter abwischen zu können. Salzreste müssen sofort entfernt werden, da sie Salzsäure bilden, die Löcher im Edelstahl verursachen kann.

Aufgrund der natürlichen Patinabildung sind keine besonderen Pflegehinweise zu beachten. Diese bildet sich je nach Beanspruchung der Oberfläche in unterschiedlicher Qualität. Falls man viel Wert auf eine glänzende Oberfläche legt, kann man zur Edelstahlpflege auch ein geeignetes Pflegespray verwenden.

... Edelstahl/Stahl | Pulverbeschichtet

Verzichte auf Stahlwolle und trockene Tücher, da diese Kratzer hinterlassen können. Nutze stattdessen ein weiches, nicht abrasives Tuch, Lappen oder Industriewatte, die frei von Fasern sind. Eine moderate mechanische Reinigung mit einer weichen Bürste ist zulässig, jedoch sollte starkes Reiben vermieden werden.

Vermeide kratzende Mittel sowie stark saure oder alkalische Reinigungsmittel. Auch Lösungsmittel mit Ester, Ketonen, mehrwertigen Alkoholen, Aromaten, Glykoläthern oder halogenierten Kohlenwasserstoffen sollten nicht verwendet werden. Verwende zum Reinigen nur reines Wasser oder milde Reinigungsmittel. Achte darauf, dass sowohl Reinigungsmittel als auch die Oberfläche eine Temperatur von maximal 25°C haben. Spüle die Oberfläche nach jedem Reinigungsvorgang sofort mit klarem Wasser ab.

Fettige, ölhaltige oder klebrige Substanzen, wie Silikonkautschuk und Klebebänder, können mit aromatenfreiem Testbenzin oder Isopropylalkohol (IPA) entfernt werden. Flecken und Verkrustungen sollten vorab eingeweicht werden, um sie leichter abwischen zu können. Die Einwirkzeit des Reinigungsmittels sollte eine Stunde nicht überschreiten. Nach 24 Stunden kann der Reinigungsvorgang bei Bedarf wiederholt werden.

Salzreste müssen sofort entfernt werden, da sie Salzsäure bilden und Löcher im Edelstahl verursachen können. Verschüttete Flüssigkeiten sollten ebenfalls sofort entfernt werden, um Verfärbungen oder Schäden zu vermeiden.

Aufgrund der Pulverbeschichtung ist keine spezielle Pflege der Oberfläche erforderlich.

... Edelstahl/Stahl | Lackiert

Verzichte auf Stahlwolle und trockene Tücher, da diese Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen können. Nutze stattdessen ein feuchtes, weiches, nicht fasendes Tuch.

Vermeide aggressive Putzmittel wie Scheuermittel, Rohrreiniger, Bleichmittel sowie Reiniger mit Chlor, Jod oder Brom. Diese können die Oberfläche beschädigen. Verwende stattdessen milde Reinigungsmittel. Nach der Anwendung sollten die Oberflächen vorsichtig abgetrocknet werden, um Wasserflecken oder Streifen zu vermeiden.

Flecken oder Verkrustungen sollten vorab eingeweicht werden, um sie leichter abwischen zu können. Nutze hierfür warmes Wasser oder ein sanftes Reinigungsmittel. Salzreste müssen sofort entfernt werden, da sie Salzsäure bilden, die Schäden in Oberflächen und Material verursachen kann. Bei hartnäckigen Flecken kann ein Edelstahlreiniger verwendet werden, der speziell für lackierte oder matte Oberflächen geeignet ist.

Aufgrund der Lackierung ist keine spezielle Pflege der Oberfläche erforderlich.

... Naturstein | Hartgestein

Obwohl Hartgesteine schnitt- und kratzfest sind, solltest du auf Stahlwolle und trockene Tücher verzichten, da sie Kratzer auf polierten Oberflächen hinterlassen können. Nutze stattdessen ein feuchtes, weiches Baumwoll- oder Mikrofasertuch.

Vermeide aggressive Säuren wie Essig-, Salz- oder Phosphorsäure sowie lösemittelhaltige Reiniger wie Benzin oder Aceton, da sie Silikonfugen und Oberfläche beschädigen können. Auch Scheuermittel und stark alkalische Reiniger sind ungeeignet. Für die tägliche Reinigung leichter Verschmutzungen genügt ein mildes Putzmittel.
Bei fettigen Verschmutzungen groben Schmutz zunächst vorsichtig abschaben und anschließend mit einem geeigneten Glasreiniger nachwischen. Bei eingezogenem Fett kann eine spezielle Ölentfernerpaste wirksam helfen.
Nutze bei Kalkablagerungen einen geeigneten aminosulfonsäurehaltige Reiniger, um diese effektiv zu entfernen.

Obwohl das Material hitzebeständig ist, sollte die Arbeitsfläche vor extremer Hitze geschützt werden. Stelle heiße Töpfe daher möglichst nicht direkt auf die Oberfläche, um Verfärbungen oder Spannungsrisse zu vermeiden.

Falls die Oberfläche nicht bereits imprägniert ist, kann eine Schutzbehandlung sinnvoll sein. Um die Langlebigkeit deiner Arbeitsplatte zu gewährleisten, sollte die Imprägnierung in regelmäßigen Abständen erneuert werden.

Da Hartgestein je nach Art und Verarbeitung unterschiedliche Reinigungs- und Pflegeanforderungen hat, empfehlen wir, sich für eine individuelle Beratung an deinen Steinplattenhändler zu wenden.

... Naturstein | Weichgestein

Weichgesteine sind empfindlicher als Hartgesteine und anfälliger für Kratzer, Säuren und Flecken. Verzichte daher auf Stahlwolle und trockene Tücher, da diese Kratzer auf polierten Oberflächen hinterlassen können. Nutze stattdessen ein feuchtes, weiches Baumwolltuch zur Reinigung.

Vermeide saure Reinigungsmittel wie Essig-, Salz- oder Phosphorsäure sowie lösemittelhaltige Reiniger wie Benzin oder Aceton, da sie Silikonfugen und Oberfläche beschädigen können. Auch Scheuermittel und alkalische Reiniger sind ungeeignet. Für die tägliche Reinigung leichter Verschmutzungen genügt ein mildes Putzmittel.
Bei fettigen Verschmutzungen groben Schmutz zunächst vorsichtig abschaben und anschließend mit einem Seifenreiniger und einem weichen Schwamm reinigen.
Kalkablagerungen lassen sich durch regelmäßiges Einwachsen mit speziellem geeigneten Steinwachs reduzieren.
Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort aufgewischt werden um Verfärbungen oder Schäden zu vermeiden.

Die Arbeitsfläche sollte vor extremer Hitze geschützt werden. Stelle heiße Töpfe daher möglichst nicht direkt auf die Oberfläche, um Verfärbungen oder Schäden zu vermeiden.

Falls die Oberfläche nicht bereits imprägniert ist, kann eine Schutzbehandlung sinnvoll sein. Um die Langlebigkeit deiner Arbeitsplatte zu gewährleisten, sollte die Imprägnierung in regelmäßigen Abständen erneuert werden.

Da Weichgestein je nach Art und Verarbeitung unterschiedliche Reinigungs- und Pflegeanforderungen hat, empfehlen wir, sich für eine individuelle Beratung an deinen Steinplattenhändler zu wenden.

... Gebranntes Steingemisch | Feinsteinzeug

Obwohl Feinsteinzeug schnitt- und kratzfest ist, solltest du auf Stahlwolle und trockene Tücher verzichten, da sie Kratzer auf Oberflächen hinterlassen können. Nutze stattdessen ein feuchtes, weiches Baumwoll- oder Mikrofasertuch.

Verwenden Sie für die Reinigung gängige Haushaltsreiniger, die keine Tenside enthalten, da diese die Oberfläche beschädigen können. Kalkflecken lassen sich am effektivsten mit Essigreiniger entfernen. Achten Sie darauf, die Oberfläche anschließend gründlich abzutrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.

Feinsteinzeug ist widerstandsfähig gegenüber chemischen und anorganischen Reinigungsmitteln. Dennoch empfehlen wir, zunächst einen milden Reiniger zu verwenden, um angrenzende, nicht-resistente Materialien zu schonen.


Da Feinsteinzeug geschlossenporig ist, haben Pflegemittel oder Pflegeöle keinen Effekt.


1.4 Garantie


Die ROC Lifestyle GmbH gewährt für alle Produkte der Marke VIVANDIO eine Garantie, die ab dem Kaufdatum für eine bestimmte Dauer gilt und Material- sowie Verarbeitungsfehler abdeckt. Detaillierte Informationen zu den Garantiezeiten für verschiedene Bauteile finden Sie auf unserer Website unter:


WWW.VIVANDIO.COM/GARANTIEBEDINGUNGEN

2 BEVOR ES LOSGEHT










3 ABWEICHENDE BAUTEILE

Wir freuen uns, dir mitzuteilen, dass wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Produkte und Anleitungen arbeiten. Dank deines wertvollen Feedbacks entwickeln wir diese ständig weiter, um dir die bestmögliche Qualität und Funktionalität zu bieten.

Aus diesem Grund gibt es verschiedene Varianten der Bauteile für die Kühlschrankschienen, Querträger, Zwischenböden und Kühlschrankblenden. Keine Sorge, alle Teile sind voll kompatibel und gewährleisten, dass dein Vorhaben wie geplant umgesetzt werden kann.



Wir freuen uns über dein Feedback zu unseren Produkten, Anleitungen und Planungshilfen! Teile uns deine Erfahrungen gerne mit unter.


WWW.VIVANDIO.COM/KONTAKT


MT-AL-Q3-012

II. STEP BY STEP

1 STEP BY STEP

1 Vorbereiten






Bereite den gewünschten Standort für die Außenküche vor. Stelle sicher, dass genügend Platz vorhanden ist und entferne alle störenden Hindernisse.

So erleichterst du dir den Aufbau und behältst alle Teile im Blick.

2 Aufbauen Korpus



MT-AL-Q3-012



S.14-S.42


Beginne die Montage mit dem Aufbau der Korpusse. Such dir die entsprechenden Verpackungseinheiten heraus. Baue die Korpusse nacheinander auf, um den Überblick zu behalten und Verwechslungen zu vermeiden.


Alle erforderlichen Informationen zu den Korpussen findest du im III Kapitel.

Hinweis
Durch die Pulverbeschichtung oder enge Toleranzen können einige Schraubverbindungen schwergängig sein. Setze die Schrauben daher immer gerade an und drehe sie ohne Gewalt ein.

1 STEP BY STEP

3 Aufbauen Upgradekits






S.43-S.61

Nun folgt der Aufbau der Upgradekits. Such dir die entsprechenden Verpackungseinheiten heraus. Baue die Upgradekits nacheinander auf, um den Überblick zu behalten und Verwechslungen zu vermeiden.


Alle erforderlichen Informationen zu den Upgradekits findest du im IV Kapitel.

Hinweis
Durch die Pulverbeschichtung oder enge Toleranzen können einige Schraubverbindungen schwergängig sein. Setze die Schrauben daher immer gerade an und drehe sie ohne Gewalt ein.

4 Anschließen



MT-AL-Q3-012



Schließe deine Geräte fachgerecht an, indem du die Leitungen durch die vorgesehenen Installationslöcher führst. Brich zuvor die Perforation der gewählten Öffnungen heraus und setze anschließend die Gummitülle ein, um die Leitungen vor Beschädigungen zu schützen.


Hinweis
Die Montageanleitungen der Einbaugeräte findest du in unserem Downloadbereich.

WWW.VIVANDIO.COM/DOWNLOADS

III. KORPUS

1 EINZELMODUL

1.1 Verpackungseinheit




Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
QP3-00 + QP3-uApl-E1 (Ohne Ausschnitt) / QP3-uApl-E2 (Mit Ausschnitt)

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
1	Arbeitsplatte 520mm (Ohne Ausschnitt)/ Arbeitsplatte 520mm (Mit Ausschnitt)	QA3-C520 / QG3-C520-2749	1x
2	Seitenwand links	QG3-SL771SA	1x
3	Rückwand	QG3-R450	1x
4	Boden 520mm	QG3-B520	1x
5	Arbeitsplatte Träger (Ohne Ausschnitt)/ Arbeitsplatte Querträger (Mit Ausschnitt)	QA3-C-T2749 / QA3-C-C520-2749	2x
6	Querträger oben	QG3-FT450	1x
7	Seitenwand rechts	QG3-SR771S	1x
8	Querträger unten	QG3-FB450	1x


Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

1 EINZELMODUL


1.1 Verpackungseinheit



21



30



32

Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
QP3-00 + QP3-uApl-E1 / QP3-uApl-E2

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
21	Linsenkopf mit Bund M4x14mm Inbus	VI-ZL-SLM414IE	30x
30	Gummitülle 40mm/42mm	VI-ZL-ZT402	2x
32	Kleber	VI-ZL-KY-009	1x

Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.


1 EINZELMODUL


1.2 Montage

1



3x Nr21






Beginne die Montage, indem du die rechte Seitenwand mit Linsenkopfschrauben an der Rückwand befestigst.
Achte darauf, die Bauteile korrekt zuzuordnen und in der richtigen Ausrichtung zu verschrauben.


Hinweis
Teste vor der Montage das Gewinde, indem du die Schraube einmal probeweise in die Gewindehülse drehst. So stellst du sicher, dass sie sich leichtgängig eindrehen lässt, nicht verkantet und keine Pulverreste im Gewindegang sitzen.

2



5x Nr21





Stelle den bisher montierten Korpus auf den Boden und befestige die Seitenwand sowie die Rückwand mit Linsenkopfschrauben am Boden.

Hinweis
Ziehe die Schrauben, die Boden und Wände verbinden, zunächst nur leicht an, damit sich die Bauteile trotz der geringen Toleranzen und der Pulverbeschichtung noch ausrichten lassen. Achte darauf, die Schrauben gerade und ohne Gewalt einzudrehen, und teste vorher das Gewinde.

MT-AL-Q3-012


1 EINZELMODUL


1.2 Montage

3



3x Nr21






Befestige anschließend die linke Seitenwand mit Linsenkopfschrauben an der Rückwand.


Hinweis
Teste vor der Montage das Gewinde, indem du die Schraube einmal probeweise in die Gewindehülse drehst. So stellst du sicher, dass sie sich leichtgängig eindrehen lässt, nicht verkantet und keine Pulverreste im Gewindegang sitzen.

4



3x Nr21





Befestige als nächstes die linke Seitenwand mit Linsenkopfschrauben an der Rückwand.

Hinweis
Ziehe die Schrauben, die Boden und Wände verbinden, zunächst nur leicht an, damit sich die Bauteile trotz der geringen Toleranzen und der Pulverbeschichtung noch ausrichten lassen. Achte darauf, die Schrauben gerade und ohne Gewalt einzudrehen, und teste vorher das Gewinde.


1 EINZELMODUL


1.2 Montage

5



8x Nr21






Drehe die Linsenkopfschrauben in die Seitenwände ein, sodass der Schraubenkopf zunächst 2-4 mm Abstand zur Oberfläche hat.


Schiebe anschließend die Querträger darauf und ziehe die Schrauben handfest an, um sie sicher zu befestigen.

6



2x Nr21





Befestige anschließend den unteren Querträger mit den Linsenkopfschrauben am Boden.

Hinweis
Jetzt sind alle Schraubverbindungen mit den eng tolerierten Passungen zwischen Boden und Wänden angesetzt. Wenn alle Bauteile korrekt ausgerichtet sind, kannst du nun alle Schrauben handfest anziehen. Achte darauf, dass alle Verbindungen fest sitzen und keine Schraube vergessen wird.


1 EINZELMODUL


1.2 Montage

7A



8x Nr21





Drehe die Linsenkopfschrauben in die Rückwand und den oberen Querträger ein, sodass der Schraubenkopf zunächst 2-4 mm Abstand zur Oberfläche hat.

Lege anschließend die Arbeitsplattenträger darauf und ziehe die Schrauben handfest an, um sie sicher zu befestigen.


8A




1x Nr32



2x Nr30



MT-AL-Q3-012



Befestige die Arbeitsplatte mit dem vorgesehenen Kleber auf dem Korpus. Trage den Kleber gleichmäßig auf und richte die Arbeitsplatte sorgfältig aus. Das Montagematerial befindet sich häufig im Deckel der Verpackung.

Falls erforderlich, kannst du die Perforationen in der Rückwand oder im Boden vorsichtig herausbrechen, um Strom- oder Gasleitungen durchzuführen. Setze anschließend die Gummitüllen ein, um die Leitungen vor Beschädigungen zu schützen.

Trage bei diesen Arbeiten eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.


1 EINZELMODUL


1.2 Montage

7B



8x Nr21





Drehe die Linsenkopfschrauben in die Rückwand und den oberen Querträger ein, sodass der Schraubenkopf zunächst 2-4 mm Abstand zur Oberfläche hat.

Lege anschließend die Arbeitsplattenträger darauf und ziehe die Schrauben handfest an, um sie sicher zu befestigen.


8B




1x Nr32



2x Nr30



MT-AL-Q3-012




Befestige die Arbeitsplatte mit dem vorgesehenen Kleber auf dem Korpus. Trage den Kleber gleichmäßig auf und richte die Arbeitsplatte sorgfältig aus. Das Montagematerial befindet sich häufig im Deckel der Verpackung.

Falls erforderlich, brich die Perforation der Installationslöcher für Strom- oder Gasanschlüsse vorsichtig heraus und setze anschließend die Gummitülle zum Schutz der Leitungen ein.

Trage bei diesen Arbeiten eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.

2 DOPPELMODUL

2.1 Verpackungseinheit




Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
QP3-0000 + QP3-uApl-D1

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
1	Arbeitsplatte	QA3-C1005	1x
2	Querträger oben	QG3-FT450	2x
3	Seitenwand links	QG3-SL771S	1x
4	Querträger unten	QG3-FB450	2x
5	Modulboden	QG3-B1005	1x
6	Arbeitsplatte Träger	QA3-C-T2749	4x
7	Rückwand	QG3-R450	2x
8	Mittelwand	QG3-SM771S	1x
9	Seitenwand rechts	QG3-SR771S	1x


Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

2 DOPPELMODUL


2.1 Verpackungseinheit



21



30



32

Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
QP3-0000 + QP3-uApl-D1

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
21	Linsenkopf mit Bund M4x14mm Inbus	VI-ZL-SLM414IE	61x
30	Gummitülle 40mm/42mm	VI-ZL-ZT402	2x
32	Kleber	VI-ZL-KY-009	1x

Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.


2 DOPPELMODUL


2.2 Montage

1



3x Nr21






Beginne die Montage, indem du die linke Seitenwand mit Linsenkopfschrauben an der Rückwand befestigst.
Achte darauf, die Bauteile korrekt zuzuordnen und in der richtigen Ausrichtung zu verschrauben.


Hinweis
Teste vor der Montage das Gewinde, indem du die Schraube einmal probeweise in die Gewindehülse drehst. So stellst du sicher, dass sie sich leichtgängig eindrehen lässt, nicht verkantet und keine Pulverreste im Gewindegang sitzen.

2



3x Nr21





Befestige anschließend die rechte Seitenwand mit Linsenkopfschrauben an der Rückwand.

Achte darauf, die Bauteile korrekt zuzuordnen und in der richtigen Ausrichtung zu verschrauben.

Hinweis
Die rechte Seitenwand erkennst du an der Beschriftung auf der Außenseite.

MT-AL-Q3-012


2 DOPPELMODUL


2.2 Montage

3



10x Nr21






Stelle den bisher montierten Korpus auf den Boden und befestige die Seitenwände sowie die Rückwände mit Linsenkopfschrauben am Boden.


Hinweis
Ziehe die Schrauben, die Boden und Wände verbinden, zunächst nur leicht an, damit sich die Bauteile trotz der geringen Toleranzen und der Pulverbeschichtung noch ausrichten lassen. Achte darauf, die Schrauben gerade und ohne Gewalt einzudrehen, und teste vorher das Gewinde.

4



6x Nr21





Schiebe als nächstes die Mittelwand zwischen die Seitenwände.

Befestige diese anschließend mit Linsenkopfschrauben an den Seitenwänden.

Hinweis
Teste vor der Montage das Gewinde, indem du die Schraube einmal probeweise in die Gewindehülse drehst. So stellst du sicher, dass sie sich leichtgängig eindrehen lässt, nicht verkantet und keine Pulverreste im Gewindegang sitzen.

MT-AL-Q3-012


2 DOPPELMODUL


2.2 Montage

5



16x Nr21






Drehe die Linsenkopfschrauben in die Seitenwände und Mittelwand ein, sodass der Schraubenkopf zunächst 2–4 mm Abstand zur Oberfläche hat.


Schiebe anschließend die Querträger darauf und ziehe die Schrauben handfest an, um sie sicher zu befestigen.

6



7x Nr21





Befestige anschließend die unteren Querträger und die Mittelwand mit Linsenkopfschrauben am Boden.

Hinweis

Jetzt sind alle Schraubverbindungen mit den eng tolerierten Passungen zwischen Boden und Wänden angesetzt. Wenn alle Bauteile korrekt ausgerichtet sind, kannst du nun alle Schrauben handfest anziehen. Achte darauf, dass alle Verbindungen fest sitzen und keine Schraube vergessen wird.

MT-AL-Q3-012


2 DOPPELMODUL


2.2 Montage

7



16x Nr21





Drehe die Linsenkopfschrauben in die Rückwände und die oberen Querträger ein, sodass der Schraubenkopf zunächst 2-4 mm Abstand zur Oberfläche hat.

Lege anschließend die Arbeitsplattenträger darauf und ziehe die Schrauben handfest an, um sie sicher zu befestigen.


8




1x Nr32



2x Nr30



MT-AL-Q3-012




Befestige die Arbeitsplatte mit dem vorgesehenen Kleber auf dem Korpus. Trage den Kleber gleichmäßig auf und richte die Arbeitsplatte sorgfältig aus. Das Montagematerial befindet sich häufig im Deckel der Verpackung.

Falls erforderlich, kannst du die Perforationen in der Rückwand oder im Boden vorsichtig herausbrechen, um Strom- oder Gasleitungen durchzuführen. Setze anschließend die Gummitüllen ein, um die Leitungen vor Beschädigungen zu schützen.

Trage bei diesen Arbeiten eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.

3 GRILLMODUL

3.1 Verpackungseinheit




Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
QP3-32 + QZ3-GApl

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
1	Arbeitsplatte	QA3-C85572	1x
2	Seitenwand links	QG3-SL783G	1x
3	Zwischenboden	QG3-BZG	2x
4	Frontblende	QA3-K-FTG40	1x
5	Trafohalterung	QG3-GTB01	1x
6	Querträger unten	QG3-FB374G	2x
7	Modulboden	QG3-B855	1x
8	Arbeitsplatte Halterung	QA3-C-SG72	1x
9	Rückwand oben	QG3-R784Ga	1x
10	Mittelwand	QG3-SM523G	1x
11	Seitenwand rechts	QG3-SR783G	1x
12	Rückwand unten	QG3-R784Gb	1x
13	Gasflaschenhalterung Haltewinkel	QA3-K-BDH-HW	2x
14	Gasflaschenhalterung Träger	QA3-K-BDH	1x


Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

3 GRILLMODUL


3.1 Verpackungseinheit




21




22




24



26



30



32

Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
QP3-32 + QZ3-GApl

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
21	Linsenkopf mit Bund M4x14mm Inbus	VI-ZL-SLM414IE	74x
22	Linsenkopf mit Bund M6x12mm Inbus	VI-ZL-SLM612IE	8x
24	Sperrzahnmutter M6	VI-ZL-MM6SKE	8x
26	Schulterschraube M4x16mm Inbus	VI-ZL-SAM4168IE	4x
30	Gummitülle 40mm/42mm	VI-ZL-ZT402	2x
32	Kleber	VI-ZL-KY-009	1x

Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.


3 GRILLMODUL


3.2 Montage

1



2x Nr21






Beginne die Montage, indem du die linke Seitenwand mit Linsenkopfschrauben an der unteren Rückwand befestigst. Achte darauf, die Bauteile korrekt zuzuordnen und in der richtigen Ausrichtung zu verschrauben.


Hinweis
Teste vor der Montage das Gewinde, indem du die Schraube einmal probeweise in die Gewindehülse drehst. So stellst du sicher, dass sie sich leichtgängig eindrehen lässt, nicht verkantet und keine Pulverreste im Gewindegang sitzen.

2



7x Nr21





Stelle den bisher montierten Korpus auf den Boden und befestige die Seitenwand sowie die untere Rückwand mit Linsenkopfschrauben am Boden.

Hinweis
Ziehe die Schrauben, die Boden und Wände verbinden, zunächst nur leicht an, damit sich die Bauteile trotz der geringen Toleranzen und der Pulverbeschichtung noch ausrichten lassen. Achte darauf, die Schrauben gerade und ohne Gewalt einzudrehen, und teste vorher das Gewinde.

MT-AL-Q3-012


3 GRILLMODUL


3.2 Montage

3



3x Nr21






Befestige anschließend die obere Rückwand mit Linsenkopfschrauben an der linken Seitenwand. Achte darauf, beide Bauteile korrekt auszurichten, damit die weitere Montage reibungslos erfolgen kann.


Hinweis
Teste vor der Montage das Gewinde, indem du die Schraube einmal probeweise in die Gewindehülse drehst. So stellst du sicher, dass sie sich leichtgängig eindrehen lässt, nicht verkantet und keine Pulverreste im Gewindegang sitzen.

4



4x Nr21





Befestige anschließend die obere Rückwand mit den Linsenkopfschrauben an der unteren Rückwand. Achte darauf, beide Bauteile korrekt auszurichten, damit die weitere Montage reibungslos erfolgen kann.

Hinweis
Teste vor der Montage das Gewinde, indem du die Schraube einmal probeweise in die Gewindehülse drehst. So stellst du sicher, dass sie sich leichtgängig eindrehen lässt, nicht verkantet und keine Pulverreste im Gewindegang sitzen.


3 GRILLMODUL


3.2 Montage

5



7x Nr21






Befestige anschließend die Mittelwand und die Trafohalterung mit Linsenkopfschrauben an der Rückwand.


Hinweis
Teste vor der Montage das Gewinde, indem du die Schraube einmal probeweise in die Gewindehülse drehst. So stellst du sicher, dass sie sich leichtgängig eindrehen lässt, nicht verkantet und keine Pulverreste im Gewindegang sitzen.

6



5x Nr21





Befestige anschließend die rechte Seitenwand mit Linsenkopfschrauben an der Rückwand.

Hinweis
Teste vor der Montage das Gewinde, indem du die Schraube einmal probeweise in die Gewindehülse drehst. So stellst du sicher, dass sie sich leichtgängig eindrehen lässt, nicht verkantet und keine Pulverreste im Gewindegang sitzen.


3 GRILLMODUL


3.2 Montage

7



6x Nr21






Befestige anschließend die Mittel- und Seitenwand mit Linsenkopfschrauben am Boden.


Hinweis
Ziehe die Schrauben, die Boden und Wände verbinden, zunächst nur leicht an, damit sich die Bauteile trotz der geringen Toleranzen und der Pulverbeschichtung noch ausrichten lassen. Achte darauf, die Schrauben gerade und ohne Gewalt einzudrehen, und teste vorher das Gewinde.

8



18x Nr21





Befestige anschließend die Zwischenböden mit den Linsenkopfschrauben an der Mittelwand und den Seitenwänden. Kippe den Korpus dafür auf die Rückseite, um die Montage zu erleichtern.

Sollte der Zwischenboden nicht einfach positionierbar sein (klemmt), um das Montagelochbild deckungsgleich zubekommen, kannst du die Schraubverbindung der Korpusbasiswände lösen, um wieder ausreichend Montagespielraum für das Einsetzten des Zwischenbodens zu erhalten.

MT-AL-Q3-012


3 GRILLMODUL


3.2 Montage

9



12x Nr21






Drehe die Linsenkopfschrauben in die Seitenwände und Mittelwand ein, sodass der Schraubenkopf zunächst 2-4 mm Abstand zur Oberfläche hat.


Schiebe anschließend die Querträger darauf und ziehe die Schrauben handfest an, um sie sicher zu befestigen.

10



4x Nr21





Befestige anschließend die unteren Querträger mit Linsenkopfschrauben am Boden.

Hinweis


Jetzt sind alle Schraubverbindungen mit den eng tolerierten Passungen zwischen Boden und Wänden angesetzt. Wenn alle Bauteile korrekt ausgerichtet sind, kannst du nun alle Schrauben handfest anziehen. Achte darauf, dass alle Verbindungen fest sitzen und keine Schraube vergessen wird.


MT-AL-Q3-012

3 GRILLMODUL

3.2 Montage

11A






S.39-S.40

Befestige anschließend die Nivellierfüße am bereits montierten Korpus. Wie das genau funktioniert, findest du weiter hinten in der Anleitung.

Danach kannst du mit den nächsten Schritten des Grillmoduls fortfahren.

11B





S.41-S.42

Befestige anschließend die Lenkrollen am bereits montierten Korpus. Wie das genau funktioniert, findest du weiter hinten in der Anleitung.

Danach kannst du mit den nächsten Schritten des Grillmoduls fortfahren.

MT-AL-Q3-012

3 GRILLMODUL

3.2 Montage


12




4x Nr22



4x Nr24





Kippe den bereits montierten Korpus vorsichtig auf die Rückseite, um die Montage der Gasflaschenhalterung zu erleichtern.

Befestige anschließend die Haltewinkel der Gasflaschenhalterung mit Sperrzahnmuttern und Linsenkopfschrauben am Boden.

Hinweis
Die Gasflaschenhalterung kann bei Bedarf um 90° gedreht eingebaut werden.


13




4x Nr22



4x Nr24





Befestige als Nächstes den Träger der Gasflaschenhalterung mit Sperrzahnmuttern und Linsenkopfschrauben an den zuvor montierten Haltewinkeln

Richte den Korpus anschließend wieder auf.


3 GRILLMODUL


3.2 Montage

14



5x Nr21





Befestige anschließend den Träger der Arbeitsplatte mit Linsenkopfschrauben an der Rückwand und den Seitenwänden. Über die Langlöcher im Arbeitsplattenträger kannst du die Position des Trägers anpassen:


Obere Position
Ohne Arbeitsplatte, der Träger endet bündig auf Arbeitsplattenhöhe der Quub.


Untere Position
Mit Arbeitsplatte, diese wird auf den Träger geklebt und endet bündig mit den übrigen Arbeitsplatten.

15



2x Nr30





Falls erforderlich, kannst du die Perforationen in der Rückwand oder im Boden vorsichtig herausbrechen, um Strom- oder Gasleitungen durchzuführen. Setze anschließend die Gummitüllen ein, um die Leitungen vor Beschädigungen zu schützen.


Trage bei diesen Arbeiten Arbeitshandschuhe.


MT-AL-Q3-012

3 GRILLMODUL

3.2 Montage

16





Setze anschließend den Fyre-X in das Cart.


Damit der Grill nicht zu schwer wird, kannst du vorher den Inhalt herausnehmen. Grillroste, Flammenabweiser, Temperaturtrennbleche und Warmhalterost lassen sich dafür einfach entnehmen.

Setze danach alle Teile bis auf das Grillrost wieder ein, da dieses sonst beim Befestigen des Grills im Weg wäre.


17



4x Nr26



MT-AL-Q3-012




Befestige den Grill anschließend mit den Schulterschrauben am Cart.

Der Grill ist nun sicher gegen Verrutschen fixiert, und die Zapfen der Schrauben verhindern, dass er durch zu festes Anziehen beschädigt wird.

Hinweis
Achte darauf, dass die Löcher exakt übereinanderliegen, sonst lässt sich die Schraube nicht korrekt befestigen.

4 NIVELLIERFÜSSE

4.1 Verpackungseinheit



Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
QP3-uFK


	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
1	Mutter M10	VI-ZL-MM10STHE	4x
2	Verstellschraube M10	VI-ZL-SNM1060H	4x


Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

4 NIVELLIERFÜSSE

4.2 Montage

1







Die Nivellierfüße können sowohl im Einzelmodul, Doppelmodul als auch im Grillmodul eingebaut werden.

Überlege dir, wie und wo du die Nivelllierfüße einbauen möchtest, und befolge anschließend die folgenden Montageschritte.

2



MT-AL-Q3-012




Kippe das Modul zunächst vorsichtig auf die Rückseite des Korpus. Schraube anschließend die Mutter auf die Gewinde der Verstellschrauben.

Achte darauf, dass die Muttern gleichmäßig auf das Gewinde der Verstellschrauben geschraubt sind. Schraube die Verstellschraube anschließend bis zur Mutter in die Bodenplatte.

Richte das Modul danach vorsichtig wieder auf.

5 LENKROLLEN

5.1 Verpackungseinheit



Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
QP3-uRK


	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
1	Linsenkopf mit Bund M6x12mm Inbus	VI-ZL-SLM612IE	16x
2	Lenkrolle 100mm	VI-ZL-RG100	4x


Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

5 LENKROLLEN

5.2 Montage

1







Die Lenkrollen können sowohl im Einzelmodul, Doppelmodul als auch im Grillmodul eingebaut werden.

Überlege dir, wie und wo du die Lenkrollen einbauen möchtest, und befolge anschließend die folgenden Montageschritte.

2





Kippe das Modul zunächst vorsichtig auf die Rückseite des Korpus.

Befestige anschließend die Lenkrollen mit Linsenkopfschrauben am Boden


Richte das Modul danach vorsichtig wieder auf.

MT-AL-Q3-012

IV. UPGRADEKITS


1 TÜR

1.1 Verpackungseinheit



Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
QP3-u1T (Einzel-, Dopppelmodul) / QP3-uG1T (Grillmodul)

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
1	Türanschlag	QA3-K-TA	2x
2	Tür mit Scharnier rechts (Einzel-, Dopppelmodul) / Tür mit Scharnier rechts (Grillmodul)	QG3-T3345OR / QG3-T23R	1x


21


31


	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
21	Linsenkopf mit Bund M4x14mm Inbus	VI-ZL-SLM4141E	4x
31	Unterlegscheibe	VI-ZL-US1.54.27.5E	1x


Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

1 TÜR

1.2 Montage

1






Dieses Upgradekit kann sowohl im Einzelmodul, Doppelmodul als auch im Grillmodul eingebaut werden.


Überlege dir, wie und wo du dein Upgradekit einbauen möchtest, und befolge anschließend die folgenden Montageschritte.

2



4x Nr21





Befestige die Türanschlagwinkel mit Linsenkopfschrauben an den oberen und unteren Querträgern.


Hinweis
Dies ist die Darstellung für die Tür mit dem Griff auf der linken Seite. Falls du den Griff auf der rechten Seite haben möchtest, musst du die Bauteile gespiegelt einbauen.


MT-AL-Q3-012

1 TÜR

1.2 Montage

3






Die Türen haben einen festen und einen flexiblen Stift. Je nach gewünschter Öffnungsrichtung wird der feste Stift oben oder unten eingesetzt.


Beginne immer mit dem Einfädeln des festen Stifts. Kippe die Tür leicht zu dir, sodass der feste Stift in die vorgesehene Bohrung im Modul gesteckt werden kann.

4



1x Nr31






Als Nächstes machst du mit dem Einfädeln des flexiblen Stifts weiter.

Steck zuerst die Unterlegscheibe auf den flexiblen Stift und drück ihn nur so weit herunter, wie nötig. Kippe die Tür mit dem eingedrückten Stift in den Rahmen und positioniere den Stift unter/über der vorgesehenen Bohrung im Modul. Der Stift springt dann automatisch in die richtige Position zurück.

MT-AL-Q3-012


2 SCHUBLADE


2.1 Verpackungseinheit



Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
QP3-u1S (Einzel-, Dopppelmodul) / QP3-uG1S (Grillmodul)

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
1	Schublade Seitenwand links + Teleskopauszug links	QG3-SI3450-SL + VI-ZL-A452SC45E.2L	1x
2	Schublade Boden (Einzel-, Dopppelmodul) / Schublade Boden (Grillmodul)	QG3-SI3450-B / QG3-SI3375-B	1x
3	Schublade Front (Einzel-, Dopppelmodul) / Schublade Front (Grillmodul)	QG3-SI3450-F / QG3-SI3375-F	1x
4	Schublade Rückwand (Einzel-, Dopppelmodul) / Schublade Rückwand (Grillmodul)	QG3-SI3450-R/ QG3-SI3375-R	1x
5	Schublade Seitenwand rechts + Teleskopauszug rechts	QG3-SI3450-SR + VI-ZL-A452SC45E.2R	1x


20


28


	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
20	Linsenkopf mit Bund M4x10mm Inbus	VI-ZL-SLM410IE	24x
28	Linsenkopf M4x10mm Kreuzschlitz	VI-ZL-SFM410KE	4x


Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

2 SCHUBLADE

2.2 Montage

1






Dieses Upgradekit kann sowohl im Einzelmodul, Doppelmodul als auch im Grillmodul eingebaut werden.


Überlege dir, wie und wo du dein Upgradekit einbauen möchtest, und befolge anschließend die folgenden Montageschritte.

2



3x Nr20





Befestige zunächst die Schubladenrückwand mit Linsenkopfschrauben am Schubladenboden.

MT-AL-Q3-012


2 SCHUBLADE


2.2 Montage

3



4x Nr20






Befestige als Nächstes die Schubladenseitenwände mit Linsenkopfschrauben an der Schubladenrückwand.
Setze zunächst die obere Schraube an, kippe dann die Abkantung der Seitenwand über den Boden und setze die zweite Schraube an. Anschließend können alle Schrauben festgezogen werden.


Hinweis
Produktionsbedingt sind die Abkantungen der Seitenwände nicht immer exakt 90 Grad, weshalb sich die Seitenwand nicht einfach anlegen und verschrauben lässt.

4



4x Nr20





Befestige anschließend die Schubladenfront mit Linsenkopfschrauben an den Schubladenseitenwänden.


2 SCHUBLADE


2.2 Montage

5



9x Nr20







Kippe die Schublade anschließend vorsichtig auf die Vorderseite.

Befestige dann die Schubladenfront, die Seitenwände und die Rückwand mit Linsenkopfschrauben am Schubladenboden.

6





Entferne danach die äußeren und mittleren Schienen des Teleskopauszugs.

Löse dafür die Sicherung im Inneren des Auszugs und ziehe anschließend die äußeren Schienen ab.

MT-AL-Q3-012

2 SCHUBLADE

2.2 Montage


7




4x Nr20



4x Nr28






Befestige anschließend die ausgebauten äußeren Schienen der Teleskopauszüge mit Linsenkopfschrauben und Kreuzschlitzschrauben an den Seitenwänden des Moduls.

Die Kreuzschlitzschrauben kommen in die beiden übereinanderliegenden Löcher der Schienen, die Linsenkopfschrauben in die beiden vorderen Löcher.

Um alle Löcher zu erreichen, schiebe die mittlere Schiene nach vorne und hinten.

8






Schiebe anschließend die bereits montierte Schublade in das Modul, indem du die äußeren Schienen des Teleskopauszugs wieder mit den inneren Schienen verbindest.

Wiederhole die Montageschritte 1-8, um die fehlenden Schubladen aufzubauen und einzubauen.

MT-AL-Q3-012


3 KÜHLSCHRANKKIT

3.1 Verpackungseinheit



Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
QP3-uKK

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
1	Haltewinkel für Einbaukühlschrank	QA2-K-WKS	2x
2	Blende für Einbaukühlschrank	QA2-K-FKS45020	2x
3	Schiene für Einbaukühlschrank	QG2-T45KS	2x




	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
21	Linsenkopf mit Bund M4x14mm Inbus	VI-ZL-SLM4141E	14x


Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

3 KÜHLSCHRANKKIT

3.2 Montage

1






Dieses Upgradekit kann sowohl im Einzelmodul als auch im Doppelmodul eingebaut werden.


Überlege dir, wie und wo du dein Upgradekit einbauen möchtest, und befolge anschließend die folgenden Montageschritte.

2



2x Nr21





Drehe zuerst die Linsenkopfschrauben in den Boden ein, sodass der Schraubenkopf zunächst 2–4 mm Abstand zur Oberfläche hat.

Anschließend kannst du die Kühlschrankschienen unter den Schraubenkopf der Linsenkopfschrauben schieben.

MT-AL-Q3-012


3 KÜHLSCHRANKKIT


3.2 Montage

3



4x Nr21






Befestige anschließend die Winkel mit Linsenkopfschrauben auf den Schienen.


Befestige danach die Kühlschrankschienen von unten mit Linsenkopfschrauben am Boden.

4



8x Nr21





Drehe als nächstes die Linsenkopfschrauben in die oberen und unteren Querträger ein, sodass der Schraubenkopf zunächst 2-4 mm Abstand zur Oberfläche hat.


Setze anschließend den Kühlschrank auf die Schienen und schiebe ihn so weit wie möglich nach hinten.


MT-AL-Q3-012

3 KÜHLSCHRANKKIT

3.2 Montage


5






Stecke anschließend die Blenden auf die vorher montierten Linsenkopfschrauben.

6






Öffne die Tür des Kühlschranks, um besser an die Linsenkopfschrauben der Blenden zu gelangen. Dabei kann dir ein Kugelkopf-Inbusschlüssel helfen.

Zieh die Linsenkopfschrauben anschließend handfest an, um die Blenden zu befestigen.

MT-AL-Q3-012


4 ZWISCHENBODEN

4.1 Verpackungseinheit



Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
QZ2-SK-RB1

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
1	Regalbodenschienen	QA2-K-SBV	4x
2	Regalboden	QA2-K-BR	1x




	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
21	Linsenkopf mit Bund M4x14mm Inbus	VI-ZL-SLM4141E	12x


Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

4 ZWISCHENBODEN

4.2 Montage

1






Dieses Upgradekit kann sowohl im Einzelmodul als auch im Doppelmodul eingebaut werden.


Überlege dir, wie und wo du dein Upgradekit einbauen möchtest, und befolge anschließend die folgenden Montageschritte.

2A



12x Nr21





Befestige die Regalbodenträger mit Linsenkopfschrauben an den Seitenwänden des Moduls.

MT-AL-Q3-012


4 ZWISCHENBODEN


4.2 Montage

2B




12x Nr21






Befestige die Regalbodenträger mit Linsenkopfschrauben an den Seitenwänden des Moduls.

3






Schiebe den Zwischenboden auf der gewählten Höhe von vorne zwischen die Schienen.

Damit die Position des Zwischenbodens gesichert ist und ein Verrutschen verhindert wird, müssen die Haken der Schiene auf gleicher Höhe liegen und in den vorgesehenen Öffnungen einrasten.

MT-AL-Q3-012


5 RÜCKWANDSYSTEM

5.1 Verpackungseinheit



Hiefür benötigst du folgende Verpackungseinheiten:
QZ2-RW-BA1

	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
1	Rückwandsystem Basis	QA2-R-S611	3x
2	Rückwandsystem Distanzplättchen	QA2-R-DP2	3x




	Bezeichnung	Teil-Nr.	Anzahl
21	Linsenkopf mit Bund M4x14mm Inbus	VI-ZL-SLM4141E	6x


Manchmal bleiben ein paar Bauteile übrig – keine Sorge, das ist kein Versehen!
Das liegt an der vielseitigen modularen Konfektionierung.

5 RÜCKWANDSYSTEM

5.2 Montage

1






Dieses Upgradekit kann sowohl im Einzelmodul als auch im Doppelmodul eingebaut werden.


Überlege dir, wie und wo du dein Upgradekit einbauen möchtest, und befolge anschließend die folgenden Montageschritte.

2



4x Nr21





Befestige zunächst die Distanzplatten des Rückwandsystems mit Linsenkopfschrauben an der Rückwand des Moduls.


Drehe die Linsenkopfschrauben in die Seitenwände ein, sodass der Schraubenkopf zunächst 2–4 mm Abstand zur Distanzplatte hat.


MT-AL-Q3-012

5 RÜCKWANDSYSTEM

5.2 Montage


3






Stecke anschließend die Basis des Rückwandsystems auf die bereits montierten Linsenkopfschrauben.

4



MT-AL-Q3-012




Anschließend kannst du das Rückwandsystem individuell erweitern.


Befestige dein gewähltes Zubehör, indem du die Stecknasen vom Zubehör in die Steckschlitze der Basis des Rückwandsystems einführst.


V. PRODUKTMASSE


1 EINZELMODUL

1.1 Tür











Mögliche Ausschnittmaße: 270x490mm


MT-AL-Q3-012


1 EINZELMODUL

1.2 Schublade











Mögliche Ausschnittmaße: 270x490mm


MT-AL-Q3-012


2 DOPPELMODUL

2.1 Tür










MT-AL-Q3-012

2 DOPPELMODUL


2.2 Schublade





MT-AL-Q3-012


3 GRILLMODUL

3.1 Tür












MT-AL-Q3-012


3 GRILLMODUL

3.2 Schublade













4 ZUBEHÖR

4.1 Rückwandsystem











Ausschnitt Gastromorm Einstaz: 466mm x 156mm (3x 1/6GN)


MT-AL-Q3-012


4 ZUBEHÖR

4.2 Wetterschutzhülle Einzelmodul













4 ZUBEHÖR

4.3 Wetterschutzhülle Doppelmodul









MT-AL-Q3-012

SERVICE

Hast du Fragen oder möchtest du uns etwas mitteilen?

Wir helfen dir gerne und freuen uns auf deine Rückmeldung unter

WWW.VIVANDIO.COM/KONTAKT

vivandio

WWW.VIVANDIO.COM

ROC Lifestyle GmbH
Berliner Allee 65
64295 Darmstadt